

UPUTE ZA RAD

Dostupne su perilice rublja od **8kg** i **18kg** te sušilice od **14kg**.

Cijena **pranja** za perilicu do max **8kg** je **4€** (prvenstveno namijenjena za rublje standardnih dimenzija npr. hlače, majice, donje rublje itd.) dok cijena pranja za perilicu od **18kg** iznosi **8 €** (namijenjena je za rublje većih dimenzija npr. deke, jastuke, plahte, poplune, pokrivače, baby madrace). Cijena **express pranja** (osvježenje rublja na 30°C) do max. **8kg** je **3 €**. Bubaň **nemojte** prepunjavati, u suprotnom se vaše rublje neće oprati (**maksimalno 3/4 bubnja**).

Ciklusi pranja traju od **23-40 minuta** ovisno o odabranoj temperaturi, pri svakom pranju se **automatski** doziraju deterdžent, omekšivač i dezinfekcijsko sredstvo, **sve** je uključeno u cijenu pranja.

Programi označeni **crticom** namijenjeni su za osjetljivo rublje (**niska centrifuga**). U ponudi su temperature od **hladnog pranja** do **90°C**.

Ukoliko želite koristiti opciju **predpranja** (**ciklus B**) ciklus se produžuje za dodatnih 5 minuta. Za predpranje s deterdžentom, potrebno je ubaciti **vlastiti deterdžent**, u bubanj ako je u pitanju prašak ili u kazetu ako se radi o tekućem deterdžentu. Nakon predpranja počinje pranje te se automatski doziraju naša sredstva. Za predpranje sa dodatnim ispiranjem odaberite **ciklus C**.

Ukoliko želite koristiti **vlastiti omekšivač**, isti ubacite **12** minuta prije kraja ciklusa (preostalo vrijeme možete provjeriti na displayu perilice).

Cijena **sušenja** je **1 €** (za ciklus od **10min**, nakon što pokrenete ciklus isti je moguće produžiti po cijeni **1€=10min**, **2€=20min** i tako redom, isto tako za vrijeme sušenja možete nesmetano otvoriti/zatvoriti sušilicu te na taj način provjeriti je li rublje dovoljno suho te ubaciti još kovanica, ukoliko je potrebno). Sušilicu napunite **maksimalno** do **1/2** bubnja. Za sušenje **prvo** odaberite temperaturu sušenja i pritisnite start. Kada je sušenje završeno morate **ponovo** započeti ciklus sušenja sa 10kn. Za vrijeme sušenja možete **mijenjati temperaturu** sušenja. Vrijeme sušenja **istječe** dok su vrata sušilice otvorena. Također, **možete donijeti vaše mokro rublje** te ga osušiti u našim sušilicama.

Uređaji primaju kovanice u iznosu **1 € i 2 €**.

Nakon što ubacite novčanicu u uređaj za razmjenu novčanica, žetonjera vam vraća kovanice u protuvrijednosti novčanica, tj. **10 € = 10 x 1 €**. Novčanice **nije moguće** usitniti, npr. ubacite 10 €, a želite 5€. Uređaj vraća **isključivo** kovanice od 1 €. Žetonjera prihvaća novčanice od 5 i 10 €.

Pranje i sušenje rublja je na **vlastitu** odgovornost. Prije pranja **ispraznite** džepove, a odjeću sa **zatvaračima** zakopčajte. Nakon pranja pažljivo **provjerite** bubanj i **izvadite** vaše rublje.

Dok čekate rublje možete se poslužiti **bežičnim internetom**. Za sve informacije i upute nam se možete obratiti putem Facebook Pagea, e-maila ili na kontakt broja telefona. Vaš **Vešos** :)